




## Aufladen Ihres Geräts


Bitte laden Sie Ihr Gerät mindestens 1 Stunde lang auf, bevor Sie es benutzen.




- Achten Sie beim Anbringen des magnetischen USB-Kabels an den Ladekontakten, dass es richtig positioniert ist.
- Die LED sollte beim Laden blinken und bei voller Ladung durchgehend leuchten.
- Wenn der Batteriestand unter 20 % fällt, sendet das Gerät eine Warnmeldung an alle Kontakte per SMS.

## Gerät einschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die SOS-Taste für 2 bis 5 Sekunden. Die LED blinkt einige Sekunden lang schnell und hört dann auf (Strom sparen). Das Gerät kann auch automatisch durch Aufladen des Akkus eingeschaltet werden.



## SOS-Alarm auslösen



- Im Notfall, drücken Sie die SOS-Taste 3-4 Sekunden lang, bis Sie eine Sprachansage zur Aktivierung eines SOS-Alarms hören.
- Damit beginnt die Abfolge der Hilfenachrichten, gefolgt von den ausgehenden Hilferufen.

## Kontakt und Support

Bei technischen oder produktbezogenen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### 24/7 Support

Email: [support@satmars.de](mailto:support@satmars.de)  
Tel.: +49 (0) 2131 772 397 022

### Adresse für Reparaturen oder Retouren

SatMARS Navigations- u. Kommunikationssysteme GmbH  
Bussardweg 14  
D-41468 Neuss

### Rechnungen

Email: [invoicing@satmars.de](mailto:invoicing@satmars.de)  
Tel.: +49 (0) 2131 772 397 00

## Gerät ausschalten




Das Gerät kann nur über das Konfigurationstool ausgeschaltet werden.

### TIPP

Wir empfehlen dringend, die LED auszuschalten, um Strom zu sparen (drücken Sie dazu kurz die SOS-Taste).

## Neustart des Geräts



Um das Gerät neu zu starten, halten Sie die SOS-Taste 20 Sekunden lang gedrückt, stoppen kurz und drücken erneut 1 Sekunde lang.

Hier scannen für weitere Infos

